





SPIRIT® E/EP 320

89944 US 07/31/09
NG
US ENGLISH








UNPACKING INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DESEMPAQUETAR • INSTRUCTIONS POUR LE DEBALLAGE




ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE MONTAJE • INSTRUCTIONS DE MONTAGE




Hardware: Herrajes: Matériel:




1 4-b




2 2-b




3 2- 2-




4




6 6-i




7 4-b g




8a




8b 4-b g




9 2-b g




10a x2




10b




11 2-a 1-f



12a




12b 4-c





Hardware:
Herrajes:
Matériel:



a
1 Inch Black Zinc Hex Bolt
(1/4 x 20 x 1 In.) - 2
Perno hexagonal de cinc negro de 1 pulgada
(1/4 x 20 x 1 In.) - 2
Boulons hexagonaux zinc noir 1 pouce (25 mm)
(1/4 x 20 x 1 po) - 2




b
1/2 Inch Black Zinc Hex Bolt
(1/4 x 20 x 1/2 In.) - 18
Perno hexagonal de cinc negro de 1/2 pulgada
(1/4 x 20 x 1/2 In.) - 18
Boulons hexagonaux zinc noir 1/2 pouce (12.7 mm)
(1/4 x 20 x 1/2 po) - 18



c
Black Zinc Washer/Bolt
(1/4 x 14) - 8
Arandela/perno (1/4 x 14)
de cinc negro - 8
Rondelle/vis zinc noir
(1/4 x 14) - 8



d
Machine Screw
(8-32 x 5/16) - 10
Tornillo de máquina
(8-32 x 5/16) - 10
Vis de mécanique
(8-32 x 5/16) - 10



e
Stainless Screw
& Washer - 2
Arandela/tornillo
inoxidables - 2
Vis/rondelle en acier
inoxydable - 2



f
Black Zinc Keps Nut - 1
Tuerca de
enclavamiento -1
Ecrrou keps - 1




g
Nylon Washer - 12
Arandela de nilón - 12
Rondelle en nylon - 12



h
Clevis Pin - 2
Pasador de horquilla - 2
Anneau brisé - 2




i
Cotter Pin - 2
Clavija hendida - 2
Goupille fendue - 2




j
J-Clip - 7
Grapa J - 7
Écrou à ressort en J - 7


13a





L





R





13b




13c




13d



14




15





•To adjust door:
• Para ajustar la puerta:
• Pour ajuster la porte:



16a





16b




17




18




19




20



21




22




23a


4-d






23b



23c



23d



WARNING: The side burner orifice (1) must be parallel to the side burner tube opening (2).

ADVERTENCIA: El orificio (1) del quemador lateral debe de estar paralelo a la abertura (2) del tubo del quemador lateral.

MISE EN GARDE: L'orifice du brûleur latéral (1) doit être parallèle à l'ouverture du tube du brûleur latéral (2).

